

整備局単価の設定方法変更について

令和7年10月の東北・関東整備局単価より整備局データが1行になり、各県の設定を地区単価部分で設定する方法に変更になります。

【設定方法】

設計書設定の基礎単価[選択]をクリックします。



使用する月の東北整備局を選択、右の[地区]より使用する県を選択することにより県ごとの整備局単価を設定出来ます。

例：令和7年10月整備局単価(福島県)を使用する場合



2行目の[地区]に県名が入った状態が今までの各県整備局単価を設定しているものと同じ状態になります。

整備局単価をお使いの際は地区の選択内容を必ず確認するようお願いいたします。
なおデータ内容に関しましては変更ございません。

よろしくお願ひいたします。